

Nulstilling af motor

En seng ad gangen.

Hästens 

Hästens store Rødovre | Hästens store Lyngby

Hästens store Rødovre
Roskildevej 301
2610 Rødovre
Tlf 3672 0040

Hästens store Lyngby
Nørgaardsvej 1
2800 Lyngby
Tlf 2077 0940

- Tag stikket ud af kontakten og afmonter batteriet.
Batteriet kan sidde 3 steder:

A: I selve linkøjet (bag dækslet i midten).

B: I rammen nede for fodenden i en lille sort eller hvid boks.

C: I motoren under sengen.



- Sæt den lille "pind" på modtagerøjet i nødsænkningstilstand i 45 sekunder. (pinden helt til højre hvis den vender nedad.) Modtagerøjet sidder monteret på rammen i fodenden af sengen. (Placering af lille "pind".)



- Sæt den lille "pind" på modtagerøjet tilbage i normalposition (pinden helt til venstre) igen.
- Tilslut nyt/nye batteri(er) afhængig af sengetypen.
Der er 3 muligheder:
A: Har man det nye linkøje med batterierne monteret i siden, sætter man kun 2 nye batterier der i, og ikke nogle af de andre steder.
B: Har man ikke det nye linkøje, men har man den lille sorte eller hvide boks i fodenden af rammen, sætter man kun nyt batteri der i, og ikke i motoren – hvorefter man sørger for ledningen fra den lille sorte eller hvide boks er sat sammen med batteriudtaget i motoren.
C: Har man ikke mulighed 1 eller 2, sætter man nyt/nye batteri(er) direkte i motoren. Nogle motorer har plads nok til et, andre til to.

DET ER VIGTIGT MAN BRUGER NYE BATTERIER!

- Kontroller at der ikke er en løs forbindelse mellem ledningerne under sengen eller et stik sidder løst/er faldet ud.
- Kontroller at der er strøm på fjernbetjeningen. Gøres ved at for det digitale kamera eller mobil telefon kamera. Peg fjernbetjeningen ind i linsen, tryk på en af knapperne og kig i displayet samtidig. Kan man se alle 4 dioder i fjernbetjeningen lyse i displayet, virker fjernbetjeningen.
- Sæt stikket i stikkontakten igen (**TRYK IKKE PÅ DEN GRØNNE KNAP**).
Og tænd for kontakten. Da motoren nu er nulstillet skal den vide hvilken fjernbetjening den skal reagere på igen.
- Sæt den lille "pind" på modtagerøjet i midterposition.
- Pej fjernbetjeningen ind på modtagerøjet og tryk på en vilkårlig knap. Der lyder nu 2 klik fra sengen, hvilket betyder at motoren har modtaget frekvensen fra fjernbetjeningen.
- Sæt den lille "pind" på modtagerøjet tilbage til venstre (hvis den vender nedaf).

Nu skulle sengen gerne virke igen og det samme gøres evt. på den anden seng.
Hvis det ikke virker, kontakt din hästen forhandler, for mere support.

Med venlig hilsen

Hästens Store, Rødovre & Lyngby